















35
34
32
33
31
26
21
25
23
22
36
24
37
36
27
28
29
30
18
19
17
20
20
15
8
16
3
11
7
11
2
14
13
12
4
9
5
10
1
6

No.	#	QTY / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
1	05-WXL-13	2	Caster Rueda Roulette	
2	EJFTGRF07H	1	Right front leg Pata delantera derecha Jambe avant droite	
3	EJFTGRB07H	1	Right back leg Pata trasera derecha Jambe arrière droite	
4	AJQPGDZ01	1	Screw bushing Buje del perno de fijación de la bombona Douille de vis	
5	07-QPG-14-DD1	1	LP cylinder screw Perno de fijación de la bombona Vis de bouteille de gaz	
6	EJDB053B-A	1	Bottom shelf Estante inferior Etagere inferieure	
7	EJFTGLF04	1	Left front leg Pata delantera izquierda Jambe avant gauche	
8	EJFTGLB04	1	Left back leg Pata trasera izquierda Jambe arrière gauche	
9	06-XZL-1-21-DY	1	Wheel axle Eje de las ruedas Axe de roue	
10	05-SLL-27-BK	2	Wheel Rueda Roue	
11	EJCB01	2	Panel Panel Panneau	
12	EJQPDG01	1	LP cylinder barrier bar Barra de seguridad para la bombona de gas Barre de barrière de bouteille de gaz	
13	EJHB013B	1	Rear panel Panel trasero Panneau arrière	
14	EJHL03H3B 06-CTL-01	1	Cart front beam Barra frontal del carro Poutre avant du chariot	
15	EJLTGDBR01	1	Main body joint (R) Articulación del cuerpo principal (D) Articulation du corps principal (D)	
16	EJLTGDBL01	1	Main body joint (L) Articulación del cuerpo principa (I) Articulation du corps principal (G)	
17	EJM013B-A EJMNC013B-A-DS1	2	Cabinet door Puerta del armario Porte d'armoire	
18	EZJ10MBSH 04-SBS-31	2	Door handle Tirador de la puerta Poignée de la porte	

No.	#	QTY / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
19	04-BSZ-03-BK	4	Handle sleeve Base de encastre del tirador Manche de poignée	
20	06-XZL-2-03-DD1	2	Door axle Eje de la puerta Axe de la porte	
21		1	Main body Cuerpo principal Corps principal	
22	EB48-R	1	Side burner shelf Base del quemador lateral Etagère du bruleur d'appoint	
23	ET48-L	1	Side shelf Bandeja lateral Étagère latérale	
24	06-XNZ-5-01	1	Knob base Base de mando de regulación de llama Base du bouton	
25	01-LTL-4-31-232-SS4 01-DHZ-4-02	1	Side burner Quemador lateral Bruleur d'appoint	
26	03-GJL-01-TC3	1	Pot rack Soporte para ollas Support pour casseroles	
27	ELJYP043B-A-DS2 EJQPGRB03-DS1	1	Grease tray Bandeja de recogida de grasa Lèchefrite	
28	ELYBZJL02	1	Grease cup bracket (L) Fijación de depósito de recogida de grasa (I) Support du bac à graisse (G)	
29	ELYBZJR02	1	Grease cup bracket (R) Fijación de depósito de recogida de grasa (D) Support du bac à graisse (D)	
30	ELYB02-LS4	1	Grease cup Depósito de recogida de grasa Bac à graisse	
31	ELFHB07	4	Flame tamer Regulador de llama Attenuateur de flamme	
32	03-ZTW-E-01-TC4	1	Cooking grate Rejilla para asar Grille de cuisson	
33	03-ZTW-E-02-TC4	1	Cooking grate (big) Rejilla para asar (grande) Gros grille de cuisson	
34	ELBWW013B-SS4	1	Warming rack Rejilla para calentar Grille de réchauffement	
35	06-WDJ-3-03	1	Thermometer Termómetro Thermomètre	
36	06-XNL-5-04-BK-RGC	5	Knob Mando de regulación de llama Bouton	

No.	#	QTY / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
37	ES33BJBSH3B 04-SBS-28-345	1	Lid handle Manija de la tapa Poignée du couvercle	

No.	#	Image / Imagen / Image	No.	#	Image / Imagen / Image
A	M5×55 (DD)	 ×20	F	Pad Arandela Tampon	 ×1
B	M5×10 (SS)	 ×25	G	Pad Arandela Tampon	 ×1
	Washer Arandela Rondelle	 ×1	H	M6×15 (DD)	 ×6
C	M5×10	 ×8	I	M5×12	 ×4
D	Positioning screw Tornillo de posicionamiento Vis de positionnement	 ×2	J	M5×30 (DD)	 ×3
	M4×8	 ×6	K	M5×30 (DD)	 ×3
E	Split pin Pasador partido Goupille fendue	 ×1			
	Magnet Imán Aimant	 ×1			

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS		
Phillips screwdriver Destornillador phillips Tournevis phillips	Wrench Llave Clé	 

Before beginning assembly, make sure all parts are present. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts via telephone or email.

- Tools needed (not included): Phillips screwdriver and wrench
- Approximate assembly time: 60 minutes
- Note: 1. The right and left sides of the grill are designed as if you are facing the front of the grill.
  2. Model shown for illustration purpose only, specific please in kind prevail.


Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar los productos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto por teléfono o correo electrónico.

- Herramienta necesaria (no incluido): Destornillador phillips y llave
- Tiempo aproximado de ensamblaje: 60 minutos
- Nota: 1. Los lados derecho e izquierdo de la parrilla están diseñados como si estuvieras frente a la parte delantera de la parrilla.
  2. El modelo que se muestra es sólo para fines ilustrativos, prevalecen los específicos en especie.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits. Contactez le service de clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par e-mail.

- Outils nécessaires (non inclus): Tournevis phillips et clé
- Temps nécessaire pour l'assemblage: 60 minutes
- Remarque: 1. les côtés droit et gauche du gril sont concus comme si vous faisiez face à l'avant du gril.
  2. le modèle est présenté à des fins d'illustration uniquement, spécifiques en nature prévalent.


1



2


H		×2

- Secure the screws from the back side.
- Asegure los tornillos por la parte trasera.
- Fixez les vis par l'arrière.




3

- Use the pre-installed screw and washer from the LP cylinder screw.
- Use el tornillo y la arandela preinstalados del tornillo del cilindro de LP.
- Utilisez la vis et la rondelle préinstallées de la vis du cylindre de LP.




4


A		×4



5 A ×4




6 F/G ×2; E ×1




- Raised side facing inward.
- Lado elevado hacia el interior.
- Côté surélevé orienté vers l'intérieur.


7 B ×6




8 B ×3




9 B ×4




10 A ×4 D ×2 E ×1




11 B ×4




12 D ×2




13






14




15

- Release the side burner valve and regulator in advance.
- Suelte la manguera del quemador lateral y el regulador con antelación.
- Dévissez à l'avance la vanne du brûleur latéral et le détendeur.




16



17

A		×8
B		×4




- Secure the leg screws, then fully tighten the screws from step 10 on the cart front beam.
- Asegure los tornillos de las patas y, a continuación, apriete completamente los tornillos del paso 10 en la viga frontal del carrito.
- Fixez les vis de pied, puis serrez complètement les vis de l'étape 10 sur la poutre avant du chariot.

18


C		×8

- Secure the screws from the inside of the main body.
- Asegure el tornillos desde el interior del cuerpo principal.
- Fixez la vis depuis l'intérieur du corps principal.



19


H		×4



- Attach the handle with screws, then tighten through the top access hole.
- Fije el tirador con tornillos, luego apriete a través del orificio de acceso superior.
- Fixez la poignée avec des vis, puis serrez par le trou d'accès supérieur.

20

D		×2




- Insert the side burner valve into the control panel hole.
- Inserte la válvula del quemador lateral en el orificio del panel de control.
- Insérez la vanne du brûleur latéral dans l'orifice du panneau de commande.

- Secure with screws.
- Asegure con tornillos.
- Fixez avec des vis.

21

D | ×2

- Assemble the pot rack.
- Armar el estante para ollas.
- Assemblez le porte-pot.




- Feed the side burner through the base.
- Introduzca el quemador lateral a través de la base.
- Faites passer le brûleur latéral à travers la base.

- Secure with scews.
- Asegure con tornillos.
- Fixez avec des vis.

- Align the side burner head with the gas port.
- Alinee la cabeza del quemador lateral con el puerto de gas.
- Alignez la tête du brûleur latéral avec l'orifice de gaz.


- Ensure a 3.5 mm gap.
- Asegure una separación de 3,5 mm.
- Assurez un écart de 3,5 mm.

22




23


B | ×4




24



25




26




27

- Remove the protective film from the warming rack before use.
- Retire la película protectora de la rejilla de calentamiento antes de su uso.
- Retirez le film protecteur de la grille de réchauffage avant utilisation.




28


B		×1




29 J/K ×6



30



31



- Pre-installed match holder on right side of the main body.
- Soporte de cerillas preinstalado en el lado derecho del cuerpo principal.
- Porte-allumettes préinstallé sur le côté droit du corps principal.

Thank You For Choosing Us.

Any Problem! We Can Help!

Customer Service

1-800-618-6798

Monday to Friday (8:30 am - 5:00 pm EST)

service@royalgourmetusa.com