





Fold Inward -->

(Front)

Warranty Information 90-Day Limited Warranty Territory: United States/Canada LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER This product as supplied and distributed new by an authorized retailer is warranted by GMD Wholesale, Inc. to the original consumer purchaser against defects in materials and workmanship ("Warranty") as follows: To obtain warranty service: Contact customersupport@gmdwholesale.com. Clearly explain the issue that you are having and provide a dated proof of purchase along with the product's name and model number. Prepay all shipping costs to the authorized service center. Your product will be repaired or replaced, at our option, for the same or similar model of equal value if examination by the service center determines this product is defective. Products received damaged as a result of shipping will require you to file a claim with the carrier. Warranty service not provided This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse, abuse, improper installation or operation, lack of reasonable care, unauthorized modification including software modifications such as the installation of custom firmware. This warranty is voided in the event any unauthorized person opens, alters or repairs this product. All products being returned to the authorized service center for repair must be suitably packaged. NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. DISTRIBUTOR FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR ENTITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT SHALL BE BINDING ON DISTRIBUTOR, REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND OF THE ORIGINAL PURCHASE PRICE - AT DISTRIBUTOR'S SOLE DISCRETION - ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES OF THE CONSUMER. IN NO EVENT WILL DISTRIBUTOR OR ITS MANUFACTURERS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, SAVINGS, DATA OR RECORDS) CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EXCEPT AS STATED HEREIN. NO OTHER WARRANTIES SHALL APPLY. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, CONSUMER'S RECOVERY AGAINST DISTRIBUTOR SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY DISTRIBUTOR. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE. Some countries, states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state or province to province. Contact your authorized retailer to determine if another warranty applies. WARNING: Li-Ion Battery Inside This product is fitted with an Li-Ion battery. Do not damage, open, or dismantle the battery and do not use in damp and/or corrosive conditions. Use only with compatible chargers. Never dispose of batteries in a fire, and never expose to temperatures exceeding 60°C (140°F). Rating Label Definitions  This symbol signifies that the product must not be discarded as household waste and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.  This symbol signifies and declares that this equipment complies with battery charging which complies with California CEC and energy efficiency.	Brookstone® Solar Powered Inflatable Lantern BSIL1074  All product names, trademarks, and registered trademarks are property of their respective owners. All company, product, and service names used in this document are for identification purposes only. Use of these names, trademarks, and brands does not imply endorsement. Printed in China Designed in USA v1. 03-2023	Brookstone® Solar Powered Inflatable Lantern BSIL1074 
Before You Begin... READ CAREFULLY AND KEEP THIS MANUAL Customer Support For any questions or problems with your product, please email customersupport@gmdwholesale.com ⚠ Caution To ensure safe and proper use, read all safety information before using the device. Only use with manufacturer-approved batteries, chargers, accessories, and supplies. • THIS DEVICE IS NOT A TOY, do NOT allow children or pets to use or play with this device. • Do not disassemble, modify, or repair the device. • Do not expose the device to extreme temperatures or open flame. • Do not use this product for other than its intended use. • Do not place where it can fall into water, or near flammable materials • Battery is not replaceable. If battery shows signs of damage, discard immediately. Please dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Some batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling center. • If battery leaks, DO NOT touch battery fluid. If you come in contact with battery fluid, wash hands immediately. In the Box • Solar Powered Inflatable Lantern (x1) • User Manual (x1)	Location of Controls  Top Bottom	Getting Started Charging the Battery Charge the battery fully before first use by exposing the solar panel on the bottom of the lantern to direct sunlight for 4-6 hours. Inflating the Lantern 1. Open the air valve on the top of the lantern. 2. Blow air into the chamber until it is full. 3. Fasten the air valve.  Using the Lantern • Press the Power/Mode button ONCE to turn on LOW light mode • Press the Power/Mode button a 2ND TIME to turn on MEDIUM light mode • Press the Power/Mode button a 3RD TIME to turn on HIGH light mode • Press the Power/Mode button a 4th to turn on STROBE mode. • Press the Power/Mode button a 5th TIME to turn lamp OFF.

(Back)

Informations sur la garantie

Garantie limitée de 90 jours
Territoire : États-Unis, Canada

GARANTIE LIMITÉE AU CONSOMMATEUR D'ORIGINE

Ce produit tel que fourni et distribué à l'état neuf par un détaillant agréé, est garanti par Southern Telecom, Inc. au consommateur acheteur d'origine contre les défauts de matériaux et de fabrication (garantie) comme suit :

Pour obtenir un service de garanties:

Expliquez clairement le problème que vous rencontrez et fournissez une preuve d'achat datée avec le nom du produit et le numéro de modèle.
Payez à l'avance tous les frais d'expédition au centre de service agréé.

Votre produit sera réparé ou remplacé, à notre convenance, pour un modèle identique ou similaire de valeur égale si un examen par le centre de service détermine que ce produit est défectueux. Les produits reçus endommagés à la suite de l'expédition vous obligeront à déposer une réclamation auprès du transporteur.

Service de garantie non fourni

Service de garantie non fourni
 Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une installation ou d'une opération incorrecte, d'un manque de soin raisonnable, d'une modification non autorisée, y compris les modifications de logiciels telles que l'installation de micrologiciels personnalisés. Cette garantie est annulée dans le cas où une personne non autorisée ouvrirait, modifierait ou réparerait ce produit. Tous les produits renvoyés au centre de service agréé pour réparation doivent être emballés de manière appropriée.

[illegible]

Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou permettent de limiter les garanties, de sorte que la limitation ou les exclusions peuvent ne pas s'appliquer pour vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre. Contactez votre revendeur agréé pour savoir si une autre garantie s'applique.

AVERTISSEMENT Batterie Li-Ion à l'intérieur

AVERTISSEMENT : Batterie Li-Ion à l'intérieur
Ce produit est équipé d'une batterie Li-Ion. N'endommagez pas la batterie, n'essayez pas de l'ouvrir ou de la démonter, et ne l'utilisez pas dans des conditions humides et/ou corrosives. Utilisez uniquement des chargeurs compatibles. Ne jetez jamais les batteries dans un feu et ne les exposez pas à des températures élevées. N'exposez pas le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F).

Définitions des étiquettes d'évaluation



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté comme un déchet ménager et doit être remis à un centre de collecte approprié pour être recyclé. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement.



Ce symbole signifie et déclare que cet appareil dispose d'une charge de batterie conforme à la norme CEC de Californie et à l'efficacité énergétique.


Tous les noms de produits, marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous les noms d'entreprises, de produits et de services utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement. L'utilisation de ces noms, marques et marques déposées n'implique pas leur approbation.



Imprimé en Chine | Conçu aux États-Unis
v1.03-2023

Brookstone®

Lanterne gonflable
Énergie solaire
BSIL1074



Lire attentivement ce manuel et le conserver

Service Client

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant ce produit, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : customersupport@gmdwholesale.com



Pour garantir une utilisation sûre et correcte, lisez toutes les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil.


N'utilisez que des piles, des chargeurs, des accessoires et des fournitures approuvés par le fabricant.

- CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET, ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques utiliser ou jouer avec cet appareil.
- Ne pas démonter, modifier ou réparer l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ou à une flamme nue.
- N'utilisez pas ce produit pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
- Ne le placez pas dans un endroit où il pourrait tomber dans l'eau, ou à proximité de matériaux inflammables.
- La batterie n'est pas remplaçable. Si elle présente des signes d'endommagement, jetez-la dans une poubelle, mettez les piles au rebut conformément aux lois et réglementations locales de votre région. Certaines batteries peuvent être recyclées et peuvent être acceptées pour la mise au rebut dans votre centre de recyclage local.
- Si la batterie fuit, NE TOUCHEZ PAS le liquide qui s'écoule. Si vous entrez en contact avec le liquide de la batterie, lavez-vous immédiatement les mains.


DANS L'EMBALLAGE :

- Lanterne gonflable à énergie solaire (x1)
- Mode d'emploi (x1)

Emplacement des commandes



Haut



Bas


Démarrage

Chargement de la batterie

Chargez complètement la batterie avant la première utilisation en exposant le panneau solaire situé sous la lampe à la lumière directe du soleil pendant 4 à 6 heures.

Gonfler la lampe

1. Ouvrez la valve d'air située sur le dessus de la lampe.
2. Soufflez de l'air dans la chambre jusqu'à ce qu'elle soit pleine.
3. Fixez la valve d'air.



Utilisation de la lampe

- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation/mode pour activer le mode d'éclairage faible.
- Appuyez une deuxième fois sur le bouton d'alimentation/mode pour activer le mode d'éclairage moyen.
- Appuyez 3 fois sur la touche d'alimentation/mode pour activer le mode d'éclairage (élevé).
- Appuyez sur le bouton Power/Mode une 4ème fois pour activer le mode strobe.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation/mode une 5ème fois pour éteindre la lampe.