


ASSEMBLY GUIDE | GUÍA DE MONTAJE | GUIDE D'ASSEMBLAGE

PORTABLE 3-BURNER GAS GRIDDLE WITH HARD COVER

PLANCHA DE GAS PORTÁTIL DE 3 QUEMADORES CON CUBIERTA DURA
PLAQUE DE CUISSON PORTABLE À 3 BRÛLEURS AVEC COUVERCLE RIGIDE



FOR YOUR SAFETY! | ¡PARA SU SEGURIDAD! | POUR VOTRE SÉCURITÉ!

Use outdoors only!
Read the instructions before
assembling and using the appliance.

¡Solo usa al aire libre!
Lea las instrucciones antes
de montar y utilizar el aparato.

Utilisez uniquement à l'extérieur!
Lisez les instructions avant
d'assembler et d'utiliser l'appareil.

CONTACT US FIRST! | ¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PRIMERO! | CONTACTEZ-NOUS D'ABORD!

If you have any questions that are
not addressed, please contact us first.

Si tiene alguna pregunta que no se
aborda en este Manual del Usuario,
póngase en contacto con nosotros primero.

Si vous avez des questions qui ne
sont pas traitées dans ce manuel de
l'utilisateur, contactez-nous d'abord.



Customer Service / Servicio al Cliente / Service de Clientèle



1-800-618-6798




service@royalgourmetusa.com

Learn more at / Obtener más información en / Pour en savoir plus:

www.royalgourmetcorp.com





No.	#	QYT / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
1	05-JSL-64	4	Leg base Pata base Base du pied	
2		1	Main body Cuerpo principal Corps principal	
3	GPP303H3B-TS	1	Cooking griddle Plancha de cocción Plaque de cuisson	
4	06-YBL-21-PT2	1	Grease cup Taza de grasa Bac à graisse	
5	01-JYF-1-0960-US-LT	1	Regulator assembly Regulador Régulateur	
6	GPSGBS01	1	Handle Manija Poignée	
7	GP1SGMB013B	1	Hard Cover Cubierta dura Couvercle rigide	
8	GPSGZC01	2	Rear bracket Soporte trasero Crochet arrière	

Key / Clave / Réf.	Description / Descripción / Description	QTY / CANT. / QTÉ	Image / Imagen / Image
A	M4x12	6	
B	M6x30	4	
C	M6	4	
D	M4	2	

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS	
Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
Phillips screwdriver Destornillador phillips Tournevis phillips	

Before beginning assembly, make sure all parts are present. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts via telephone or email.

- Tools needed (not included): Phillips screwdriver
- Approximate assembly time: 10 minutes
- Note: 1. The right and left sides of the griddle are designed as if you are facing the front of the griddle.
2. Model shown for illustration purpose only, specific please in kind prevail.


Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar los productos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto por teléfono o correo electrónico.

- Herramienta necesaria (no incluido): Destornillador phillips
- Tiempo aproximado de ensamblaje: 10 minutos
- Nota: 1. Los lados derecho e izquierdo de la plancha están diseñados como si estuvieras frente a la parte delantera de la plancha.
2. El modelo que se muestra es sólo para fines ilustrativos, prevalecen los específicos en especie.


Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits. Contactez le service de clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par e-mail.

- Outils nécessaires (non inclus): Tournevis phillips
- Temps nécessaire pour l'assemblage: 10 minutes
- Remarque: 1. Les côtés droit et gauche du plaque de cuisson sont concus comme si vous faisiez face à l'avant du plaque de cuisson.
2. Le modèle est présenté à des fins d'illustration uniquement, spécifiques en nature prévalent.


1 A  ×4




2




3 C  ×4
B  ×4



4




5




6

A		×2
D		×2




7

- DO not use the hard cover as a griddle lid while cooking.
- NO utilice la cubierta dura para cubrir la plancha mientras cocina.
- NE PAS utiliser le couvercle rigide pour recouvrir la plaque de cuisson pendant que vous cuisinez.




8

LP CYLINDER LEAK TEST / PRUEBA DE ESTANQUEIDAD / TEST D'ÉTANCHÉITÉ



9



- Consider to manually light the burner with a lit match as shown if failing to light with piezo ignition.
- Si no consigue encender llama con el encendedor piezoeléctrico, puede probar de encender el quemador manualmente con una cerilla.
- Envisagez d'allumer manuellement le brûleur avec une allumette comme indiqué si l'allumage piézo ne fonctionne pas.

**Thank You
For Choosing Us.**

**Any Problem!
We Can Help!**

**Customer
Service**

1-800-618-6798

Monday to Friday (8:30 am - 5:00 pm EST)

service@royalgourmetusa.com