







No.	#	QTY / CANT. / QTÉ	Description / Descripción / Description	Image / Imagen / Image
1		1	Main body with legs Cuerpo principal con patas Corps principal avec jambes	
2	05-WXL-06	4	Caster Rueda Roulette	
3	GD20JHL01H	2	Leg bracket beam Barra del soporte de la pata Poutre de support de jambe	
4	GD20JMJO1	1	Utensil rail Riel para utensilios Rail à ustensiles	
5	07-GGL-01-SI	4	"S" hook Gancho en forma de S Crochet en «S»	
6	07-QPG-01-BK	1	LP cylinder hook Gancho para bombona de gas Crochet de bouteille de gaz	
7	07-QPG-06-BK	1	LP cylinder base Base del bombona de gas Base de bouteille de gaz	
8	GD20T101H	1	Side shelf (L) Estante lateral (I) Étagère latérale (G)	
9	GD20T102H	1	Side shelf (R) Estante lateral (D) Étagère latérale (D)	
10	ELFHB03	2	Flame tamer Regulador de llama Atténuateur de flamme	
11	03-ZTW-E-01-TC4	2	Cooking grate Rejilla para asar Grille de cuisson	
12	GD20P102H	1	Cooking griddle Plancha superior Plaque de cuisson	
13	GD20LHDFB01H GD20LDFBR01H GD20LDFBL01H	1	Wind deflector Deflector de viento Deflecteur de vent	
14	TY-KPQ01-SS4	1	Bottle opener Abridor de botella Ouvre-bouteille	
15	ALJYP016B-DS2	1	Grease tray Bandeja de recogida de grasa Lèchefrite	
16	TY-YB01-LS4	1	Grease cup Depósito de recogida de grasa Bac à graisse	
17	GD20JDB01	1	Bottom shelf Estante inferior Étagère inférieure	

Key / Clave / Réf.	Description / Descripción / Description	QTY / CANT. / QTÉ	Image / Imagen / Image
A	M6x12	14	
B	M5x12	12	
C	M4x8	2	
D	M6	4	
E	M6x30	4	

TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS		
Phillips screwdriver Destornillador phillips Tournevis phillips	Wrench Llave Clé	

Before beginning assembly, make sure all parts are present. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the products. Contact customer service for replacement parts via telephone or email.

- Tools needed (not included): Phillips screwdriver and wrench
- Approximate assembly time: 30 minutes
- Note: 1. The right and left sides of the grill are designed as if you are facing the front of the grill.
2. Model shown for illustration purpose only, specific please in kind prevail.


Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar los productos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto por teléfono o correo electrónico.

- Herramienta necesaria (no incluido): Destornillador phillips y llave
- Tiempo aproximado de ensamblaje: 30 minutos
- Nota: 1. Los lados derecho e izquierdo de la parrilla están diseñados como si estuvieras frente a la parte delantera de la parrilla.
2. El modelo que se muestra es sólo para fines ilustrativos, prevalecen los específicos en especie.



Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler les produits. Contactez le service de clientèle pour les pièces de rechange par téléphone ou par e-mail.

- Outils nécessaires (non inclus): Tournevis phillips et clé
- Temps nécessaire pour l'assemblage: 30 minutes
- Remarque: 1. Les côtés droit et gauche du gril sont conçus comme si vous faisiez face à l'avant du gril.
2. Le modèle est présenté à des fins d'illustration uniquement, spécifiques en nature prévalent.


1





2




3



4




5 A  ×4



6 B  ×4


- Repeat for the other side.
- Repita esto paso para el otro lado.
- Répéter le étape pour l'autre côté.



- Half screw
- Medio tornillo
- Vissez à moitié


7

- Hook side shelves onto half-screwed bolts.
- Enganche los estantes laterales en los pernos semi-atornillados.
- Accrochez les étagères latérales sur les boulons à moitié vissés.




8 B  ×4

- Repeat for the other side.
- Repita esto paso para el otro lado.
- Répéter le étape pour l'autre côté.




- Tighten
- Apretar
- Serrez


9 B  ×4



10




11




12 D  ×4
E  ×4


- Adjust nuts to ensure the flatness of griddle.
- Ajustar las tuercas asegurando la planitud de la plancha.
- Ajustez les écrous pour assurer la planéité de la plaque.




13




14




15



16




17



- Unscrew cap and install battery.
- Desenrosque la tapa e instale las pila.
- Dévissez le capuchon et installez les pile.

- Not included
- No incluido
- Non inclus

18



- Not included
- No incluido
- Non inclus

**Thank You
For Choosing Us.**

**Any Problem!
We Can Help!**

**Customer
Service**

1-800-618-6798

Monday to Friday (8:30 am - 5:00 pm EST)

service@royalgourmetusa.com